



Client :

N° de série :

Plan de maintenance
Mega Comfort Star

06-09

quotidien**Contrôle quotidien avant la mise en service : TEST A-B-C**

Avant de procéder à des travaux de maintenance (à l'exception des courses d'essai), désactiver le commutateur principal.

Procéder aux courses d'essai en toute sécurité!

Respecter les instructions d'exploitation et de maintenance!



Objet de maintenance	Tâche à réaliser	Info N° de chap.
A Systèmes de sécurité	Contrôle du fonctionnement de la protection antidépassement.	06-04
	Contrôle fonctionnel des boutons d'arrêt et d'arrêt d'urgence.	06-04
	Course d'inertie après arrêt d'un dispositif de sécurité.	06-04
B Câble porteur-tracteur	Contrôle visuel du câble porteur-tracteur.	06-05
	Pas de vrillage - 3 tours max. par montée.	06-05
	Contrôle de la hauteur de câble.	03-04
C Installation complète Entraînement - station de renvoi	Contrôle du contour du terrain (aires d'embarquement et de débarquement, parcours).	03-04
	Éliminer la neige et la glace accumulées au niveau de l'entraînement et du renvoi.	03-04
	Absence de corps étrangers dans la zone de l'installation.	03-03
	Vérification que les capots sont complets et qu'ils ne sont pas endommagés.	06-04
	Vérification que la signalétique est en bon état, est présente et n'est pas encrassée. Au besoin, la remplacer ou la nettoyer.	03-18
	Contrôle des délimitations et des clôtures des stations.	03-18
	Contrôle du silence de fonctionnement/des bruits des roulements de la poulie d'entraînement/de renvoi.	---
Contrôle visuel (position/fixation) des galets et poulies de câble, de la déviation de câble et des cintres.	---	

Pour consigner les heures de maintenance du personnel de maintenance (saisir les initiales).

Commentaires :

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												



Client :

N° de série :

Plan de maintenance
Mega Comfort Star

06-10

hebdomadaire

Avant de procéder à des travaux de maintenance (à l'exception des courses d'essai),
désactiver le commutateur principal.
Procéder aux courses d'essai en toute sécurité !
Respecter les instructions d'exploitation et de maintenance !



Objet de maintenance	Tâche à réaliser	Info N° de chap.
Généralités	Effectuer les travaux de maintenance quotidiens!	
Câble porteur-tracteur	Contrôle minutieux du câble porteur-tracteur à la recherche des éventuels dommages.	06-05
	Contrôle du silence de fonctionnement.	06-05
Installation complète	Vérifier si des vis sont desserrées.	06-02
	Fonctionnement silencieux, détection de traces de frottement et points d'usure.	06-05
	Élimination particulièrement minutieuse du gel et de la neige.	06-04
Entraînement - station de renvoi	Contrôle du dispositif de serrage.	06-06
	Contrôler la position du raclette à givre.	06-05

Pour consigner les heures de maintenance du personnel de maintenance (saisir les initiales).

Commentaires :

Semaine calendaire

1		28	
2		29	
3		30	
4		31	
5		32	
6		33	
7		34	
8		35	
9		36	
10		37	
11		38	
12		39	
13		40	
14		41	
15		42	
16		43	
17		44	
18		45	
19		46	
20		47	
21		48	
22		49	
23		50	
24		51	
25		52	
26		53	
27			



Client :

N° de série :

Plan de maintenance
Mega Comfort Star

06-11

Mensuel

Avant de procéder à des travaux de maintenance (à l'exception des courses d'essai),
désactiver le commutateur principal.

Procéder aux courses d'essai en toute sécurité!

Respecter les instructions d'exploitation et de maintenance!

**Objet de maintenance****Tâche à réaliser**Info
N° de
chap.**Généralités**

Effectuer les travaux de maintenance quotidiens et hebdomadaires!

Unité d'entraînement/transmission

Contrôler le degré d'usure du caoutchouc des poulies -
La surface en caoutchouc doit être exempte de lubrifiants.

06-05

Vérification que la transmission ne fuit pas.

06-06

Réglage de la hauteur



Contrôle du réglage de la hauteur, lubrification avec de la graisse.

06-07

Pour consigner les heures de maintenance du personnel de maintenance (saisir les initiales).

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Juil	Aoû	Sept	Oct	Nov	Déc
Date :												
Nom :												

Commentaires :

	Client :	Plan de maintenance Mega Comfort Star	06-12	<input type="checkbox"/> Annuel
	N° de série :			
Avant de procéder à des travaux de maintenance (à l'exception des courses d'essai), désactiver le commutateur principal. Procéder aux courses d'essai en toute sécurité! Respecter les instructions d'exploitation et de maintenance!				
Objet de maintenance	Tâche à réaliser			Info N° de chap.
Généralités	Effectuer les travaux de maintenance quotidiens, hebdomadaires et mensuels!			
Moteur d'entraînement et transmission	Maintenance conformément aux indications du fabricant - après 5 000 heures de service ou 5 ans , vidanger l'huile de transmission.			06-06
Galets et roulements	Contrôle de la facilité de déplacement des galets.			06-06
	Lubrifier les axes de palier au moyen d'embouts de lubrification (en début/fin de saison) .			06-06
	Tous les roulements doivent être exempts de jeu et fonctionner de manière silencieuse.			06-03
Câble porteur-tracteur	En cas d'utilisation de câbles porteurs-tracteurs Sunkid, vous devez les remplacer au bout de 10 ans. Sinon, les intervalles de maintenance indiqués dans les instructions d'exploitation et de maintenance du fabricant doivent être respectés.			---
Éléments électriques	Contrôle des dispositifs de surintensité, de surtension, de mise à la terre et de protection contre la foudre.			---
	Contrôle du ventilateur du convertisseur de fréquences.			---
	Contrôle des connecteurs, câbles et éléments de commande.			---
Installation complète	Vérification de l'état général (autres traces d'usure, formation de rouille, fissures, tassements au sol, etc.).			---
	Contrôle des fondations.			---
	Contrôle de la bonne fixation des vis, les resserrer au besoin.			06-02
	Graissage des guidages et des vis et protection contre la corrosion.			---
	Faire contrôler visuellement le tire-fort par une personne compétente et formée (par ex. le chef d'entreprise).			06-06
	Graissage du dynamomètre et protection contre la corrosion.			06-06
	Les câbles du treuil doivent être remplacés au bout de 8 ans.			---
	Les constituants électriques et mécaniques ayant trait à la sécurité suivants doivent être remplacés au plus tard 20 ans (après la 1ère mise en service).			
	<u>Constituants mécaniques :</u> Unité d'entraînement réglage de la hauteur Chaîne de réglage de la hauteur et fixation à la colonne de base Unité d'entraînement du réglage de l'inclinaison pour l'inclinaison des poulies Verrouillage à cliquet (protection antichute, réglage de la hauteur) Axes de palier des unités d'entraînement/de renvoi Moyeu de renvoi, Motoréducteur et moyeu d'entraînement			---
	<u>Composants électriques :</u> Commande et dispositifs de commande, Les câbles et les connecteurs doivent être contrôlés et remplacés au besoin.			
Course d'essai	Contrôle des fonctions de l'installation dans le cadre d'une course d'essai.			---
Commentaires :				
Date		Technicien		Examineur
				Tampon