



Cliente:

N. di serie:

**Piano  
di manutenzione  
nastro trasportatore**

06-17

**Giornaliero**

**Prima di eseguire le operazioni di manutenzione (esclusione dei test) disinserire l'interruttore principale.  
Eseguire i relativi test in sicurezza!  
Osservare le istruzioni per l'uso e la manutenzione!**



Oggetto della manutenzione	Attività	Info N. cap.
Sistemi di sicurezza	Controllare la funzione di attivazione della sbarra di sicurezza.	06-04
	Controllo funzionale di tutti i pulsanti stop e per l'arresto di emergenza..	06-04
	Verifica copertura di emergenza.	06-04
	Verifica della fotocellula.	06-04
	L'avanzamento nastro per inerzia dopo l'arresto di un dispositivo di sicurezza non deve superare i 20cm (cancello di sicurezza - sbarco laterale OP: max. 30mm).	06-04
Nastro / cintura	Controllo visivo della superficie del nastro.	06-05
	Controllo del funzionamento regolare	06-05
	Il nastro deve scorrere centrato sui rulli di rinvio/motrice	06-05
	Connettore nastro meccanico in buone condizioni e nella corretta direzione. Per trasportatori di lunghezza superiore a 111 m, controllare con un calibro di controllo.	06-05
	Collegamento del nastro vulcanizzato o incollaggio in buone condizioni.	
Intero impianto	Passaggio superfici con neve (superficie con terra, ecc.) Area di salita/uscita.	06-05
	Controllare l'area libera laterale.	06-05
	Rimuovere gli accumuli di neve e sporczia sotto l'azionamento e rinvio.	06-05
	Nessun slittamento del nastro dovuto al ghiaccio durante il trasporto di persone	06-05
	Controllare il posizionamento delle coperture.	06-05
	Controllare i punti di appoggio del nastro trasportatore.	06-05
	Controllare la segnaletica su danneggiamenti, integrità e sporczia. Se necessario sostituire o pulire.	---
	Controllare che lungo il nastro trasportatore non vi siano fessure e aperture (nessun acceso nella o al di sotto della struttura).	03-20
Sistema di comando elettrico	Controllare connettori, cavi e comandi.	---

**Per la documentazione delle ore di manutenzione del personale di manutenzione (inserire la sigla del nome).**

**Commenti:**

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												



Cliente:

N. di serie:

**Piano di manutenzione nastro trasportatore**

06-18

Mensilmente

**Prima di eseguire le operazioni di manutenzione (esclusione dei test) disinserire l'interruttore principale. Eseguire i relativi test in sicurezza! Osservare le istruzioni per l'uso e la manutenzione!**



Oggetto della manutenzione	Attività	Info N. cap.
Sistemi di sicurezza	Test blocco antiritorno (se presente)	06-04
Dispositivi per l'arresto di emergenza	Controllare tutti i dispositivi di sicurezza.	06-04
Sistema di azionamento	Controllare la tensione del nastro.	03-16
	Lubrificare la guida di tensionamento e le viti.	06-06
	Con cuscinetto rinforzato: controllo visivo su fuoriuscita di grasso.	---
	Lubrificare i cuscinetti (ad esclusione del cuscinetto rinforzato) con il nipplo di lubrificazione (ogni 200 ore d'esercizio).	06-06
	Testare la funzionalità delle fotocellule	06-04
Nastro / cintura	Controllo del dispositivo di tensionamento nella stazione di rinvio - Controllare la tensione del nastro e tenderlo nuovamente se necessario.	03-16
	Controllo visivo dell'usura (rigature, punti di abrasione, ecc.)	---
Unità di rinvio	Spartineve OP: in caso di formazione di spigoli vivi → limare via	---
Intero impianto	Pulizia straordinaria degli organi in movimento	---
	Verifica dello stato generale (ruggine, parti usurate/staccate, floccato staccato, spigoli vivi)	---
	Controllare l'usura delle parti in plastica	---
	Controllare la presenza di viti allentate	06-02
	Testare le funzioni dell'impianto nell'ambito di un ciclo di prova.	---

**Per la documentazione delle ore di manutenzione del personale di manutenzione (inserire la sigla del nome).**

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Data:												
Nome:												

**Commenti:**

Area per commenti e note aggiuntive.

	Cliente:	<b>Piano di manutenzione nastro trasportatore</b>	<input type="checkbox"/> Annualmente
	N. di serie:		

Prima di eseguire le operazioni di manutenzione (esclusione dei test) disinserire l'interruttore principale.  
 Eseguire i relativi test in sicurezza!  
 Osservare le istruzioni per l'uso e la manutenzione!



Oggetto della manutenzione	Attività	Info N. cap.
<b>Generale</b>	<b>Eseguire le operazioni di manutenzione giornaliere e mensili!</b>	
<b>Motore di azionamento e riduttore</b>	Manutenzione come da indicazioni del produttore - dopo 5000 ore d'esercizio o 5 anni cambiare l'olio del riduttore.	06-06
	L'adattatore IEC per cartuccia di grasso (con nastro Jumbo da 15kW) deve essere sostituito annualmente o ogni 1000 ore d'esercizio. Ogni due sostituzioni dell'ingrassatore sostituire o svuotare il serbatoio di raccolta del grasso.	06-09
<b>Cuscinetti</b>	Manutenzione di tutti i cuscinetti.	06-03 06-06
	Lubrificare il cuscinetto rinforzato ogni 1000 ore d'esercizio/a fine stagione.	06-06
<b>Tutti i rulli</b>	Manutenzione	06-06
<b>Nastro / cintura</b>	Controllo visivo della superficie del nastro.	06-05
	Il nastro deve scorrere centrato sui rulli di rinvio/trasmissione.	06-05
	Giunzioni del nastro in buono stato e nella giusta direzione.	06-05
<b>Parti elettriche</b>	Regolazione / Manutenzione.	---
	Controllare i ventilatori.	---
	Controllare le ventole del convertitore di frequenza / inverter	---
	Controllare la presenza di danneggiamenti sui cavi.	---
<b>Intero impianto</b>	Controllare lo stato generale (altra usura, formazione di ruggine, lacerazioni, depositi sul terreno, ecc.).	---
<b>Adesivi di sicurezza / Segnaletica</b>	Controllare lo stato.	---
<b>Ciclo di prova</b>	Testare le funzioni dell'impianto nell'ambito di un ciclo di prova.	---

Commenti:

Data	Tecnico	Collaudatore	Timbro	B-SKD26-I-06.pub
------	---------	--------------	--------	------------------